

## Vannes d'arrêt

Code d'article: 25326



---

Vanne d'arrêt idéale pour l'installation à la sortie de la chaudière du compresseur ou pour le montage d'un by-pass pour les filtres, par exemple.

---