

BROSSE CIRCULAIRE - FIN - 23MM POUR RC7091 - RC7095

Code d'article: 8958001557



Brosse circulaire 23 mm pour enlever la peinture et les produits de protection convient particulièrement aux endroits difficiles d'accès (indiqué pour les angles à 90°).

- Travaux de dérouillage et de nettoyage, élimination des joints sur fonte grise.
 - Aucun effet de sablage.
 - Pointe droite renforcée Ø 0,5 mm fil d'acier
 - Non approprié pour des pièces en aluminium coulées sous pression
-