GYS

CA 360 – LISTE DES PIECES DETACHEES / SPARE PARTS



| N° | Désignation | Désignation | Référence |
|----|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Ampèremètre | Ammeter | 53328 |
| 2 | Porte fusible | Fuse holder | - |
| | Kit de 2 fusibles 50A | Kit 2 fuses 50A | 054622 |
| 3 | Inverseur | Switch | 52464 |
| 4 | Commutateur sans bouton | Power switch without button | 53345 |
| | Bouton | Button | 73041 |
| 5 | Pince rouge et noire 40A | Red and black clamps 40A | 053106 |
| 6 | Pont de diodes | Diodes bridge | 53323 |
| 7 | Transformateur | Transformer | 53324 |
| 8 | Circuit électronique | Electronic board | 53325 |
| 9 | Poignée latérale | Lateral handle | 71515 |
| 10 | Commutateur avec bouton | Power switch with button | 53329 |